



Handleiding

DSC POWERSERIE NEO



Glowing Solutions

Inhoudsopgave

Inschakelen/Uitschakelen	2
Inschakelen.....	2
Uitschakelen	2
Uitschakelen na alarm.....	3
Inschakelen lukt niet (controleren van Zones)	4
Overbruggen van ingangen	5
Wijzigen gebruikerscode	6
Toevoegen gebruiker.....	7
Verwijderen gebruiker.....	8

Inschakelen/Uitschakelen

Inschakelen

Om alle gebieden en ingangen van het alarmsysteem in te schakelen volgt u de volgende stappen:

1. Toets #
2. Toets uw PIN code in ****

U hoort de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn. Verlaat u het pand/gebied via de toegewezen inloop-/uitlooproutte.

Wanneer een gebied is ingeschakeld, gaat het rode slot rechts op het paneel rood branden. Na verloop van tijd zal het gehele display uitgaan.

Uitschakelen

Ga het pand binnen

U hoort een onderbroken inloopzoemer.

Om het alarmsysteem uit te schakelen volgt u de volgende stappen:

1. Toets #
2. Toets uw PIN code in ****

Wanneer het gebied is uitgeschakeld, laat het systeem zien of er nog storingen actief zijn of overige belangrijke meldingen, het paneel zal nu terug gaan naar beginscherm (GlowingSolutions en telefoonnummer) .

Uitschakelen na alarm

Mocht er een alarm optreden wanneer het systeem ingeschakeld staat, dan zullen de flitser en sirene van het systeem geactiveerd worden.

In een alarmsituatie gaat het rode slotje naast de display aan en zal de display opgelicht blijven.

Om het alarm te annuleren volgt u de volgende stappen;

1. Druk #
2. Toets uw PIN code ****

Het systeem geeft aan:

```
Alarm opgetreden  
toets <>
```

```
Alarm Geheugen <>  
Scroll voor
```

Door middel met de <> toetjes kunt u scrollen en zal de locatie van het alarm worden weergegeven b.v. MC Entree. Indien er meer alarmen zijn zullen er ook meerdere zones worden weergegeven.

Door op # te drukken zal u het scherm verlaten.

Doormiddel van *3 kunt u de alarmen blijven inzien. Deze zullen gereset worden na een in/uitschakeling.

Inschakelen lukt niet (controleren van Zones)

Op het moment dat je het alarmsysteem in probeert te schakelen en dit lukt niet, zal er een melding in het display naar voren komen van "Veilig Systeem Voor Inschakelen". Door middel van <> toetsen kunt u scrollen voor open zones.

Wanneer dit gebeurd zal het display ook laten zien welke zone dat is, zodat je deze kunt controleren.

```
1> Ing verstoord  
      Ingang 1
```

Is het een deurcontact (MC), dan kan het zijn dat de deur nog open / op een kier staat, waardoor het MagneetContact niet aansluit. **Controleer hierop.**

Is het een bewegingsmelder (PIR), dan kan het zijn dat hier een object voor staat OF heeft gestaan. Er is in de afgelopen tijd gebleken dat er bij diverse installaties in de uitgeschakelde toestand, melders van het beveiligingssysteem worden afgeplakt met tape, of er word een object voor geplaatst. Dit heeft als doel om in de nacht zonder gedetecteerd te worden het pand te betreden.

Voor openbare ruimten hebben we daar een oplossing voor, zogenaamde "anti-mask" melders. In gewoon Nederlands, betekent dit "anti afdek" melders.

Ze geven een melding wanneer de melder het zicht wordt ontnomen. Op het moment dat dit gebeurt komt de melder in alarm, ook als de melder weer zicht heeft.

Wanneer het alarmsysteem uitgeschakeld is, zal je hier niets van merken, een melder mag dan immers in alarm komen (door beweging)

Belangrijk:

Houd een vrije afstand van minimaal 1 meter aan tussen de melder en andere objecten.

Overbruggen van ingangen

Mocht het nodig zijn dat een bepaalde ingang uitgeschakeld moet worden door het systeem dan kan deze overbrugd worden. Een overbrugging vindt altijd plaats voor een inschakeling. Dus wanneer je een ingang overbrugd en het systeem wordt in- en later uitgeschakeld, dan gaat de overbrugging op die specifieke zone eveneens weg.

Wanneer je een ingang wilt overbruggen, doe je het volgende;

Druk op de “* 1” en geef je pincode in.

Het display geeft aan:

```
Zone Overbrug <>
(*) om te overbr
```

Door middel van de <> toetsen kunt u nu de juiste zone selecteren.

Ga naar de desbetreffende zone, alleen zones die zijn ingeschakeld voor overbrugging worden weergegeven. Druk op [*] om de zone te onderdrukken. “B” verschijnt op het display om aan te geven de zone wordt onderdrukt. Als een zone open is, verschijnt er “O” op het display. Wanneer een open zone wordt onderdrukt, wordt de “O” vervangen door “B”. Om een onderdrukte zone te wissen, herhaalt u de bovenstaande procedure. De “B” verdwijnt van het display wat aan geeft dat de zone niet langer wordt onderdrukt.

Druk op “#” op het menu te verlaten en terug te gaan naar het hoofdmenu. Op dit moment is de ingang overbrugd. Om het systeem vervolgens in te schakelen, zal het systeem informatie geven over de toestand waar het in staat voordat het gaat inschakelen.

```
* Let op * <>
Overbrug actief
```

Wijzigen gebruikerscode

Voor het wijzigen van een code moet de **HOOFDCODE** worden ingevoerd.

Druk op * 5 gevolgd door de hoofdgebruikerscode

In het display verschijnt de tekst:

```
Toets (*) voor <>
(Gebruiker 1)  G
```

Scroll met <> toetsen naar de juiste gebruiker en druk op *

```
Toets (*) voor <>
Gebruikerscode
```

Toets nogmaals op * om de pincode aan te passen. PIN-Codes moeten uniek zijn. Een PIN-code kan niet meer dan aan één gebruiker toegekend worden. Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn.

Door meermaals op “#” te drukken komt u weer terug op het begin scherm. U kunt nu in en uitschakelen doormiddel van de nieuwe PIN-code

Toevoegen gebruiker

Voor het toevoegen van een gebruiker moet de **HOOFDCODE** worden ingevoerd.

Druk op * 5 gevolgd door de hoofdgebruikerscode

In het display verschijnt de tekst:

```
Toets (*) voor <>
(Gebruiker 1)  G
```

Scroll met <> toetsen naar een vrije gebruiker (**rechts onderin staat een -**) en druk op *:

```
Toets (*) voor <>
(Gebruiker 1)  -
```

Toets nogmaals op * u heeft nu de mogelijkheid om een aantal dingen aan te passen. Door middel van de <> toetsen kunt u door het menu heen

01>Gebruikerscode;

Druk op "*" om de pincode toe te voegen. PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN code kan niet meer dan aan één gebruiker toegekend worden. Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn. Als een PIN-Code met succes gewijzigd is zal u weer terug in het gebruikersmenu komen.

05>Gebruikerlabels

Als u op "*" drukt kunt u de naam aanpassen. (1=ABC, 2=DEF, 3=etc. 0=leeg veld).

Nadat de naam is aangepast drukt u op "#"

04>Partitie Toekennen;

Als u op "*" drukt een partitie Toekennen (gebied).

Indien u meerdere gebieden heeft binnen uw alarmsysteem kunt u hier aangeven welke partitie de gebruiker mag in en uitschakelen.

Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op "#" tot u terug bent bij het beginscherm

Verwijderen gebruiker

Voor het verwijderen van een gebruiker moet de **HOOFDCODE** worden ingevoerd.

Druk op * 5 gevolgd door de hoofdgebruikerscode

In het display verschijnt de tekst:

```
Toets (*) voor <>
(Gebruiker 1)   G
```

Scroll met <> toetsen naar de gebruiker die verwijderd dient te worden en druk op *:

```
Toets (*) voor <>
Gebruikerscode
```

Door nu tweemaal op “*” te drukken Zal de code worden verwijderd, waarna u terug keert naar het vorige scherm. De markering wordt gewijzigd in – van P

Opmerking: Elke proximity tags die is gekoppeld aan verwijderde gebruikerscodes moet opnieuw worden aangemeld.

Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op “# ” tot u terug bent bij het beginscherm.

Zonelijst

Zone	Omschrijving
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Contact

Glowing Solutions

Industrieweg 5

7944 HT Meppel

Algemeen contactadres: info@glowing-solutions.nl

Telefoonnummer: (+31) 085 – 401 64 04

www.Glowing-Solutions.nl